

Photomètre Lumiso Pooltest 4

Utilisez-le avec un capteur TDS pour une conformité totale aux réglementations britanniques pour spa HGS:282

Votre photomètre idéal pour la gestion efficace des jacuzzis et des piscines intérieures. Analysez de façon rapide et fiable les paramètres de test suivants :

Brome 0 - 10 mg/l

Chlore 0 - 5 mg/l

Chlore 0 - 10 mg/l

pH rouge de phénol 6,5 - 8,4

Alcalinité totale 0 - 500 mg/l



Fonctionnalité

Testeur numérique à haute précision, idéal pour la gestion des piscines extérieures

Kit léger, avec tous les accessoires et réactifs requis

Connectivité USB permettant la gestion et la conformité des données

Opération facile et résultats rapides

Spécifications techniques

Type d'appareil	Colorimètre à double source de lumière offrant une lecture directe des calibrages de test préprogrammés
Longueurs d'onde maximales	530 nm, 575 nm
Précision	± 1.0% T
Écran	226 x 138 pixels avec rétroéclairage
Interface utilisateur	Icônes visuelles sans langue spécifique
Taille (L x L x H) et poids	163 mm x 70 mm x 45 mm, 275 g
Certification IP	IP67
Alimentation	3 piles AA 1,5v
Connectivité	USB pour téléchargement des données et mise à jour du logiciel
Capacité mémoire	Jusqu'à 50 jeux de données

Contenu du kit

LMP004 Lumiso Pooltest 4	
Lumiso Pooltest 4	•
Tubes à essais	5
Brosse pour tubes à essais	•
Chiffon non pelucheux	•
Seringue 10ml	•
Tube de dilution	•
Baquettes d'écrasement	4
Câble USB	•
Pack réactifs de base	•
Mallette rigide	•



Réactifs compris dans le kit

Type de réactif	Tests
DPD1 chlore libre	50
DPD 3 chlore total	50
DPD XF	30
DPD XT	30
pH rouge de phénol	50
Acide cyanurique	10

Pour en savoir plus sur Lumiso Pooltest 4 visitez www.palintest.com