

Tests de surveillance rapides et faciles de l'acide peroxyacétique en termes de désinfection à l'aide de notre méthode unique de capteurs jetables, le PAASense

Cet instrument peut tester l'élément suivant :

**Acide peroxyacétique**



Valider votre système de dosage de PAA en trois étapes simples, avec notre méthode directe conçue pour les utilisateurs à n'importe quel niveau de compétence. Avec un minimum de formation pour les opérateurs et un résultat affiché en une minute, le PAASense contribue à générer des économies de coûts et de temps, même pour les procédures de fabrication les plus complexes.

Avec un journal de données intégré entièrement retraceable et un simple processus de mesure, les opérateurs utilisent leurs résultats pour prendre des décisions critiques sur la qualité de l'eau et la désinfection, en toute confiance.



1x  
Capteur jetable à usage unique



Transfert de données USB

- Test rapide et simple pour la mesure de l'acide peroxyacétique. Avec un minimum de formation pour les opérateurs.
- Idéal pour les applications dans le secteur industriel pour l'alimentation et les boissons puisque la procédure analytique exclut le besoin de réactifs et la verrerie.
- Possibilité de partir sur un système sans papier grâce au registre de données intégrées parfait pour un audit.
- Connexion de l'instrument à un PC pour l'export de données, remise à jour de logiciel et le paramétrage de l'instrument.

## Processus de mesure simple avec une formation minimal requise

1



Remplir à ras bord

2



Insérer le capteur

3



Fermer le couvercle

## Spécifications Techniques

Système de Mesure	Chronoampérométrie
Plages de mesure	02-2000 mg/L Acide peroxyacétique
Température optimale	5 - 30° C
Ecran	LCD haute clarté avec rétroéclairage
Connectivité	Port USB-B
Interface utilisateur	Anglais, Français et Mandarin
Stockage de donnée	500 résultats incluant la date, l'heure et la référence du test.
Dimensions (LXPXH) et poids	170x126x116 mm, 975g [incluant batteries]
Alimentation Electrique	4x batteries AA
Évaluation	IP67 étanche



Produit	Code	Contenu
Kit PAASens	CS700	Instrument PAASense, câble USB, capteurs PAASense (x100) incluant puce d'étalonnage, bouteille d'échantillon, standards de vérification et instructions. Livré dans un étui de protection en bandoulière
Capteurs de remplacement PAASense	CS710	Lot de 100 capteurs PAASense
Capteurs de remplacement PAASense	CS750	Lot de 500 capteurs PAASense

## Accessoires

Standards de vérification PAASense	CS181
------------------------------------	-------

